

Come creare delle prese d'aria al ciao

Costruire delle prese d'aria sul ciao non è una modifica che aumenterà le prestazioni, ma bensì una modifica estetica. Comincio dicendo che non è un lavoro di 1 ora e che se non si è sicuri del risultato è meglio lasciare perdere.

Cominciamo con comprare il materiale necessario , 2 tubi da elettricista (quelli flessibili, grigi), 2 coni di bottiglia da 0.5 litri (io ho usato quelle della coca-cola), una pistola a colla calda, delle cordicelle e un trapanino con la punta da 3 o 4mm.

Prendiamo i carter e li mettiamo un una morsa (senza rompere tutto), tagliamo i tubi della lunghezza che va dalla cima del carter all' imbocco del filtro. Ricordiamoci di lasciare ancora un 6-7cm per la piegatura del tubo che dopo verrà messo vicino al filtro.

Con la colla calda e le cordicelle fissiamo il tubo sul carter, buchiamo il carter dove verrà poi fatta passare la cordicella per fissare il tubo.



Sopra possiamo notare come il tubo viene fissato al carter tramite le corde e la colla calda.

Dopodiché prendiamo il cono della bottiglia e lo fissiamo in cima al carter in modo che il tubo entri nel cono così da formare un imbuto. Aspettiamo che tutto sia ben fissato e poi con la fiamma dando dei colpetti sul tubo curviamo l'uscita, dove poi andrà il filtro.



dopo aver curvato il tubo vediamo se i tubi sono paralleli cioè se hanno le stesse curvature nei stessi punti. Se tutto è a vostro piacimento pitturate le prese e i carter, ricordiamoci di tagliare il tappetino per far sì che i tubi entrino nel vano motore. Dobbiamo inoltre tagliare la leva dell'aria per far sì che ci stiano i tubi e la leva. Una volta pitturato montate il tutto e dovrebbe uscirvi una presa perfetta, la mia è uscita bene

Qui vediamo i due coni vicini al serbatoio.



Ecco le prese montate sul ciao.



Montando il tappetino vediamo solo l'entrata.



Spero di esservi stato utile e se avete bisogno di chiarimenti o di spiegazioni potete contattarmi nel forum del CCC.

By d.j.p.